

ALAMEDA PREMIUM HUDSON PREMIUM



* When changing one of the bladders or the "Easy Inflation" Valve, use a glue for PVC which is water and humidity resistant to stick the hoses to the valve.

* Lors du changement d'une des vessies ou de la valve « Easy Inflation », utiliser une colle pour PVC résistante à l'humidité et à l'eau pour fixer les tuyaux à la valve.



SPARE PARTS REF.	POINTS	EN DESCRIPTIONS	FR DESCRIPTIONS	ALAMEDA PREMIUM	HUDSON PREMIUM
79952	30	FIN	DERIVE	X	X
79959	240	MESH BAG 105x100 CM	FILET DE TRANSPORT 105x100 CM	X	
* 5010001165	50	EASY INFLATION VALVE	VALVE EASY INFLATION	X	X
5010001169	130	ALL PURPOSE MANOMETER (MAX 10 PSI)	MANOMETRE UNIVERSEL (MAX 10 PSI)	X	X
* 5010002195	220	RIGHT SIDE BLADDER	VESSIE LATERALE DROITE	X	X
* 5010002196	220	LEFT SIDE BLADDER	VESSIE LATERALE GAUCHE	X	X
* 5010002197	430	FLOOR BLADDER	VESSIE PLANCHER	X	X
5010002491	170	SEAT + BLADDER	SIEGE + VESSIE		X
5010003300	200	HIGH AND LOW PRESSURE HOSES FOR 12V PUMP (15 PSI/1 BAR)	TUYAUX HAUTE ET BASSE PRESSION POUR POMPE 12V (15 PSI/1 BAR)	X	X
5010003893	250	BLUE SEAT + BLADDER	SIEGE BLEU + VESSIE	X	